

LLAVES PARA MONTAJE DE SPRINKLERS RELIABLE

SPRINKLERS VISIBLES

Modelo W2	Modelo W5	Modelo W17	Modelo J1	Modelo H
				
Para sprinklers comerciales estándar de 1/2" (K80) y 3/4" (K115)	Para sprinklers ESFR K22, K25 y CMSA colgante K25	Para sprinkler ESFR K34	Para sprinklers ESFR K14 y K17	Para sprinklers ELO 3/4" (K160) y horizontal de pared de cobertura extendida 3/4" (K200)

SPRINKLERS OCULTOS

Modelo W3

Para sprinklers ocultos termofusibles de 1/2" (K80)

Diámetro del orificio	Rango de apriete
1/2" (K80) y 3/4" (K115)	11 - 24 N·m
3/4" (K > 115)	19 - 27 N·m
1"	30 - 40 N·m

INSTRUCCIONES DE USO

Los sprinklers visibles se instalan sin quitar los protectores de las ampollas para no dañarlas.

Los sprinklers ocultos se pueden instalar sin retirar la tapa protectora con llave.

1. Comprobar que el sprinkler no está dañado físicamente y que la ampolla no tiene grietas ni pierde fluido. No instalar un sprinkler que se ha caído o dañado durante su manipulación.
2. Aplicar dos o tres vueltas de teflón en hilo o en cinta que no se endurezca en las roscas del sprinkler.
3. Instalar el sprinkler con la orientación deseada. Enroscar a mano el sprinkler y apretarlo después con la llave adecuada dependiendo del modelo del sprinkler. Comprobar que la llave sujeta únicamente el sprinkler. No meter la llave en el marco, en el deflector ni en la ampolla. Para obtener un buen sellado y evitar fugas, apretar bien el sprinkler y no superar los pares de apriete máximos.
4. Quitar a mano y con cuidado los protectores de ampolla (en sprinklers visibles) antes de poner el sistema en servicio.

Para instrucciones más precisas, consultar la ficha técnica del sprinkler que desea instalar.

Nota: Producto sujeto a cambios sin previo aviso.

REF: SLR_032026_REV1