

# EMBELLECEDOR SEMIPLANO 1 PIEZA



## DESCRIPCIÓN

Los embellecedores semiplanos de 1 pieza (no ajustables) están diseñados para usarse con sprinklers de pared, colgantes y montantes donde la tubería se instala sobre un techo o detrás de una pared. Se utilizan para mejorar la apariencia general de la instalación al ocultar los orificios necesarios para conectar las tuberías y accesorios al sprinkler. Disponible en 1/2" y 3/4".

*Nota: los embellecedores deben instalarse y conservarse tal como se indica en este documento, de conformidad con las normas aplicables de la NFPA, y las normas de cualquier otra autoridad jurisdiccional. El incumplimiento de este requisito puede perjudicar el funcionamiento de los dispositivos.*

*El propietario es responsable de mantener su sistema de protección contra incendios y sus dispositivos en buen estado de funcionamiento. En caso de duda, póngase en contacto con el instalador o fabricante del sprinkler.*

## DATOS TÉCNICOS

### Homologaciones:

Con referencia a NFPA 13, no se requieren listados/homologaciones para embellecedores metálicos utilizados para aplicaciones no empotradas.

### Materiales y acabados:

Fabricados en acero al carbono y acabados en cromo o blanco.

REF: SET3120\_062024\_REVO


AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

**Figura 1 - Embellecedor semiplano una pieza.**



## INSTALACIÓN

Para un sprinkler de 1/2" es necesario una junta hermética con un par de apriete de 5,16 a 10,32N·m. Para un sprinkler de 3/4" es necesario una junta hermética con un par de apriete de 7,37 a 14,75N·m. Niveles de torsión más altos pueden distorsionar el asiento del orificio del sprinkler con la consiguiente fuga.

No intente compensar el ajuste insuficiente de un embellecedor apretando por exceso o por defecto un sprinkler. Reajuste la posición del conector del sprinkler según corresponda.

La tubería conectada al accesorio del sprinkler debe cortarse de manera que la superficie de asiento del embellecedor esté a la distancia nominal adecuada frente a la pared o debajo del techo.

REF: SET3120\_062024\_REVO

AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)

## Proceder al montaje de la siguiente manera:

**Paso 1.** Inserte el extremo roscado del sprinkler a través del orificio del embellecedor.

**Paso 2.** Aplique sellador de roscas de tubería con moderación únicamente a las roscas del sprinkler. Se recomienda el uso de un tipo de sellador de roscas de tubería a base de TEFLÓN que no endurezca.

**Paso 3.** Apriete manualmente el sprinkler con el embellecedor.

**Paso 4.** Usando la llave para sprinkler adecuada, apriete el sprinkler al accesorio de la tubería.

## CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Los embellecedores semiplanos de una pieza deben recibir mantenimiento y servicio de acuerdo a esta sección. Cualquier deterioro debe corregirse inmediatamente.

El propietario es responsable de la inspección, prueba y mantenimiento de su sistema y dispositivos de protección contra incendios de conformidad con este documento, así como con las normas aplicables de la ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (por ejemplo, NFPA25), además de las normas de cualquier autoridad que tenga jurisdicción. Comuníquese con el instalador, distribuidor o fabricante del producto si tiene alguna pregunta.

Se recomienda que los sistemas de sprinklers automáticos sean inspeccionados, probados y mantenidos por un servicio de inspección calificado de acuerdo con los requisitos locales y/o códigos nacionales.

Después de poner en servicio un sistema de protección contra incendios, notifique a las autoridades correspondientes y avise a los responsables de monitorear las alarmas propias y/o de la estación central.

REF: SET3120\_062024\_REVO

### AQL PROTECCION

Carretera N-340 Km 1245, 3 Nave B-5 Polígono industrial El Pla 08750 Molins de Rei, Barcelona (España)  
Tel. (+34) 936800376 \* WhatsApp pedidos: 660781482 \* [www.aqlproteccion.com](http://www.aqlproteccion.com) \* [aql@aqlproteccion.com](mailto:aql@aqlproteccion.com)

### ANBER

Avda. de las Flores, 13-15 P.E. El Molino 28970 Humanes de Madrid, Madrid (España)  
Tel. (+34) 916063711 \* WhatsApp pedidos: 649787619 \* [www.anber.es](http://www.anber.es) \* [anber@anber.es](mailto:anber@anber.es)